

RESETANDO O NÍVEL DE TINTA DOS CARTUCHOS CANON PG 40 / 41 / 50 / 51

1. Remova o cartucho da impressora.
2. Coloque um pequeno pedaço de fita adesiva nos quatro contatos metálicos superiores do cartucho como demonstrado abaixo na **Im. 1**.
3. Retorne o cartucho à impressora. Feche a tampa. A impressora apresentará a mensagem: "Cartucho Não Colocado Corretamente". Isto é normal.
4. Remova o cartucho da impressora.
5. Coloque um pequeno pedaço de fita adesiva nos cinco contatos metálicos da segunda fila como demonstrado abaixo na **Im. 2**.
6. Retorne o cartucho à impressora. Feche a tampa. A impressora novamente apresentará a mensagem: "Cartucho Não Colocado Corretamente".
7. Retire o cartucho da impressora e remova as duas fitas adesivas dos contatos.
8. Instale novamente o cartucho na impressora. O indicador do nível de tinta mostrará o cartucho como CHEIO. Ele está resetado.





A New Ink Tecnologia é líder mundial em testadores de cartuchos, aplicando a mais alta tecnologia e qualidade em seus produtos, os quais estão presentes no mercado há mais de 8 anos.

CONSULTE-NOS SOBRE NOSSOS PRODUTOS

Website: www.newinktecnologia.com.br

Endereço: Av. Epitácio Pessoa 149, Centro. Campina Grande-PB
CEP: 58102-400 – Fone: (83) 2102-2224